

En del av PIERR AUTOMATIK AB



# GSM-START


LINKING MAN AND MACHINE



## GSMS-SW22 QUICKSTART GUIDE

**För att använda enheten krävs ett SIM-kort, kontantkort går bra.**

1. Se till att SIM-kortet är laddat med saldo och PIN-koden är av-aktiverad.
2. Börja med att först montera SIM-kortet och koppla sedan in enheten.



3. Vänta (ca 1 minut) på att "SIG" lysdioden börjar blinka var fjärde sekund.
4. Skicka ett SMS till enheten innehållande "SW0000CHECK", invänta svar.
5. Hämta appen i Appstore eller Google play för alla kommandon.



GSMS Fjärrkontroll  
Verktyg

HÄMTA

Fullständig manual hittar du här: [www.gsm-start.se/sw22sv](http://www.gsm-start.se/sw22sv)