




## GSMS-SW22T AC/DC QUICKSTART GUIDE

**För att använda enheten krävs ett SIM-kort.**

1. Se till att SIM-kortet är laddat med saldo och PIN-koden är av-aktiverad.
2. Börja med att först montera SIM-kortet och koppla sedan in enheten.



3. Vänta någon minut på att den röda "STA" lysdioden slocknar. Börjar den blinka så är något fel, referera till bruksanvisningen.
4. Skicka ett SMS till enheten innehållande "SW0000CHECK", invänta svar.
5. Hämta appen i Appstore eller Google play och lägg till enheten.



GSMS Fjärrkontroll  
Verktyg

HÄMTA

6. I appen klicka "Inställningar" > "Välj profil" > "Skapa" och fyll i följande.

Profilnamn:	Vad du vill kalla profilen
Lösenord till enheten:	Om enheten är ny "0000" = fyra nollor
Telefonnummer till enheten:	Telefonnumret till SIM-kortet
Välj enhet:	Välj "GSMS-SW22T/TB/TBD"

7. Hämta hem den fullständiga manualen. Spara den på datorn/usb minne!

Fullständig manual finns här:  
[www.gsm-start.se/sw22t\\_uv](http://www.gsm-start.se/sw22t_uv)

PIERR  
AUTOMATIK AB