


Mini Controller


Efter montering så används PH5 tryckknapp för att manuellt starta/stoppa, temp ställs med Mini Controller.

After installation the PH5 external pushbutton is used for start/stop, temperature is set with Mini Controller.

Schematic



Illustration



Viktigt / Important

Skicka detta SMS "PH0000OPMODE2" efter sista installationssteget, enheten ska svara "OPMODE SET OK".

Send this SMS "PH0000OPMODE2" after last install step, unit should answer "OPMODE SET OK".

Var noga med kabelfärgerna, **Orange/Röd** och **Blå/Lila** är snarlika!

Be careful about the wire colors, **Orange/Red** and **Blue/Purple** look similar!